



SILENT DISCO NOX HANDLEIDING

Met deze handleiding en het door ons geleverde materiaal heb je alles om je evenement aan de gang te krijgen. Kom je er niet uit met de muziek, op ons spotify account 'Silent Disco NOX' heb je gratis toegang tot discohittes, billenshake glijders, knallers uit de 90's en 00's en nog veel meer.

https://open.spotify.com/user/z2c16hbegb0oyhtdqj203zmsk?si=25o6tDHaTx6ZrZTkgR7y_A

Heel veel plezier!

In jouw Silent Disco pakket zit het volgende:

- Het door jullie bestelde aantal KP1-2 koptelefoons
- 1, 2 of 3 TX-60RF zenders voor 1, 2 of 3 kanalen
- Stroomadapters voor de zenders
- Verloopkabels
- Een microfoontje voor bij de zender

STAP 1: ZENDERS AANSLUITEN

1. De zenders worden door ons van tevoren opgeladen, mocht je het fijn vinden kun je de zender inpluggen met de bijgevoegde stroomadapter. Anders kun je als eerste stap de zender aanzetten met de 'ON'-knop aan de zijkant.
Vanaf hier zijn er twee manieren waarop je je device kan aansluiten op je apparaat. Deze zullen bij stap 2 beschreven worden.
2. Kies het kanaal waarop je de koptelefoons aan wil sluiten. De zender start op met een grote 1 op het display, door op het knopje channel te drukken verspringt deze naar 2 of 3. Bij het aansluiten van een tweede zender is het zaak dat deze op een ander kanaal aangesloten is dan de eerste zender.
3. De accu van de zender gaat gemiddeld 8 tot 10 uur mee.

STAP 2.1: DEVICE AANSLUITEN VIA BLUETOOTH

1. Op de voorkant van de zender zit een bluetooth knop. Houd deze ingedrukt tot het blauwe lampje gaat knipperen, Nu kun je op je device bij de bluetooth instellingen een verbinding maken met de zender. Vanaf dan is al het geluid van je device te horen via de koptelefoons. Test dit vooral van tevoren.
2. Check goed het geluid van je device. Aan te raden is het volume op het device volledig open te zetten zodat er op de koptelefoons met het volume geschoven kan worden door gebruik van het volume radertje aan de zijkant van de koptelefoon. Op het moment dat er een tweede zender wordt aangesloten, zorg dan ook dat de volumes op hetzelfde niveau staan, zodat er geen groot verschil in volume is op het moment dat iemand van kanaal wisselt.

Socials: [@silentdisconox](#)

E-mail: info@silentdisconox.nl

Website: www.silentdisconox.nl



STAP 2.2: DEVICE AANSLUITEN VIA DE KABELS

1. Bijgeleverd in het zender hoesje zit een AUX-AUX kabel. Deze kabel kan in de zender bij AUDIO en in je device bij een AUX-aansluiting. Vanaf nu is al het geluid van je device doorgeschakeld naar de koptelefoons. Test dit even.
2. Check goed het geluid van je device. Aan te raden is het volume op het device volledig open te zetten zodat er op de koptelefoons met het volume geschoven kan worden door gebruik van het volume radertje aan de zijkant van de koptelefoon. Op het moment dat er een tweede zender wordt aangesloten, zorg dan ook dat het volume van beide devices op hetzelfde niveau staan, zodat er geen groot verschil in volume is op het moment dat iemand van kanaal wisselt.

STAP 3: KOPTELEFOONS AANSLUITEN

1. De linkerzijde van de koptelefoons herken je door de bedieningsschuijfjes. Draag de koptelefoon ook met de linkerzijde rechts voor een optimale geluidsbeleving.
2. Zet de koptelefoon aan door het schuijfje aan de onderkant van 'OFF' naar 'ON' te schuiven. Dit betekent nog niet dat je direct geluid hoort.
3. Aan de zijkant van de koptelefoon zitten de kanaalschuijfjes. Hierbij kun je je koptelefoon van kanaal veranderen. Als je het schuijfje naar een ander kanaal zet zie je ook het licht veranderen van de koptelefoon. Check welk kanaal in gebruik is en zet de koptelefoon op het juiste kanaal, nu hoor je geluid.
4. Pas het volume van de koptelefoon aan door aan het draaiwielte aan de rechterkant van de koptelefoon te draaien.
5. De accu van de koptelefoon gaat gemiddeld 8 tot 10 uur mee.

DISCLAIMERS EN HULP:

- De koptelefoons zijn niet bestand tegen hoge druk, zware belasting of vocht. Indien er na afloop van de verhuurperiode schade wordt geconstateerd, worden er vervangingskosten in rekening gebracht. Zie ook onze algemene voorwaarden.
- Als er niet direct muziek klinkt uit de koptelefoons, check dan eerste het volume op je device en het volume op de koptelefoons.
- Lukt het niet of heb je een vraag? Bel ons of stuur ons een appje op 06-51592559.
- Na afloop ontvangen we al het materiaal graag weer terug in de verpakkingen en tasjes waar het in is afgeleverd.

Hebben jullie leuke filmpjes of foto's van jullie Silent Disco NOX-ervaring? Tag ons op insta, @SilentDiscoNOX. We vinden het altijd leuk om mee te genieten van jullie feestje! Zoek ons op Facebook (SilentDiscoNOX) of neem een kijkje op onze website, www.silentdisconox.nl!

Socials: [@silentdisconox](https://www.instagram.com/silentdisconox)

E-mail: info@silentdisconox.nl

Website: www.silentdisconox.nl